



TALİMATLAR

STERİLİZASYON BİRİMİ İŞLEYİŞ TALİMATI

Yayın Tarihi	16/06/2011
Dokümantasyon No	KYB-T-02
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	4/1
Talimat No	118

ALETLERİN ÜNİTEYE TRANSFERİ

1-Polikliniklerde yapılan tüm tıbbi işlemlerde kullanılan el aletleri, hekim tarafından kullanıldıktan sonra kirli alet kutusuna atılır.

2-Tüm polikliniklerde kullanılan kirli veya sterilliği bozulmuş aletler, klinik sorumlu hemşiresinin kontrolünde temizlik personeli tarafından sayılı olarak toplanır, sterilizasyon personeline belirlenen saatlerde teslim edilir.

3- Kirli odasında çalışan sorumlu personel tarafından Kirli Alet Teslim Alma ve Teslim Verme Defterine (D:05/14) kayıt yapıp imza karşılığı aletler teslim alınır. Görevli personel tarafından toplanır.

4-Hemşire gözetiminde aletler sayılır ve poliklinikteki alet teslim alma ve verme defterine yazılır.

5- Kirli aletler 10: 45, 11: 45, 14:30 ve 16: 30 sterilizasyon personeli tarafından kirli taşıma arabası ile toplanır.

6- Kirli aletler toplanırken personel herhangi bir sıçrama ve durumuna karşılık mutlaka eldiven, maske, gözlük ve önlük giymelidir.

7-Sterilizasyon biriminde aletleri teslim alan personel Kirli Alet Teslim Alma ve Teslim Verme Defterini(D:05/14) doldurarak aletleri sayılı olarak teslim alır.

ÖN TEMİZLİK DEKONTAMİNASYON

1- Sterilizasyon birimine gelen kirli aletler enzimatik solüsyon içinde bekletilir ve 10-15 dakikada sayılır. Yıkama yerinde aletleri sayan personel sözlü olarak dezenfeksiyon bölümünde bulunan kişiye alet sayısını söyler ve poliklinikteki gelen sayı ile karşılaştırılır ve alet teslim alma defterine yazılır.

2-Kirli alet yıkama bölümüne alınır ve aletler yıkanır.(ön sudan geçirme ve fırçalama)

ALETLERİN HAZIRLIK VE BAKIM ALANINA TAŞINMASI

1-Aletler kritik durumlarına göre ayrıştırılır .

2-Kritik aletler, yarı kritik aletler ve kritik olmayan aletler diye üçe ayrılır

3-Kirli aletler yıkama cihazındaki sepetlere yerleştirilir. Sepetlere alet yerleştirilirken aletlerin uygun sayıda ve düzende olmasına dikkat edilir .(davyalar ağzı açık ve çok sayıda alet yerleştirmemek gibi)

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
STERİLİZASYON BÖLÜM SORUMLUSU	KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM



TALİMATLAR

STERİLİZASYON BİRİMİ İŞLEYİŞ TALİMATI

Yayın Tarihi	16/06/2011
Dokümantasyon No	KYB-T-02
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	4/2
Talimat No	118

ALETLERİN SAYIMI BAKIMI VE KONTROLÜ

1-Yıkama cihazında yıkanmış, dezenfekte edilmiş ve bakımı yapılmış aletler temiz alana alınır ve tekrar sayılarak (poliklinik adına göre)poşetlere yerleştirilir. Paketleme poşeti üzerinde renk değiştiren indikatörler olduğundan işlem görüp görmediği belli olur.

ALETLERİN PAKETLENMESİ, STERİL EDİLMESİ VE DEPOLANMASI

1- Paketlenen aletler içine kimyasal indikatör konularak kapatılır ve sepetlere yerleştirilir.(her sepetin hangi polikliniğe ait olduğu yazılır.) Kapatma cihazları poliklinik adı poşetleri kapatırken yazılır.

2-Her gün sterilizasyon işlemlerine başlamadan önce otoklav cihazımızın temizliği yapıldıktan sonra cihazımızı kontrol amaçlı Bowie Dick test ve Sızıntı test çalışılır.

3- Bowie Dick test ve Sızıntı test sonuçları onaylandıktan sonra aletler otoklav cihazına yerleştirilir.

4- Her paket içine kimyasal indikatör konulur. Haftada iki kez biyolojik indikatör kullanılır. Otoklav cihazının arıza ve tamirinden sonra biyolojik indikatör cihaza yerleştirilir ve sonuç değerlendirilir.

İnkübatör cihazında olumlu sonuç alındığında etiketi indikatör takip formuna yapıştırılarak dosyalanır. indikatör kullanımı talimatında belirtilmiştir.

5- Bowie Dick test ve Sızıntı test sonuçları onaylandıktan sonra aletler otoklav cihazına yerleştirilir.

6-Yüklemeyi yapan kişi döngü sayısını,saatini ve kendi adını fr yazar.

7- Aletlerimizi otoklava yüklerken 2/3 sinin dolu olmasına dikkat ederek yüklemeliyiz. Otoklav cihazına yerleştirilen aletler cerrahi aletler programında 134 °Cde 15 dk sterilizasyon işlemi yapılır. Rulo paketleme poşeti üzerinde renk değiştiren indikatörler olduğundan sterilizasyon işleminden geçip geçmediği belli olur.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
STERİLİZASYON BÖLÜM SORUMLUSU	KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM



TALİMATLAR

STERİLİZASYON BİRİMİ İŞLEYİŞ TALİMATI

Yayın Tarihi	16/06/2011
Dokümantasyon No	KYB-T-02
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	4/3
Talimat No	118

STERİL ALETLERİ DEPODA BEKLETME VE TRANSFERİ

1- Her paket içine kimyasal indikatör konulur. Haftada iki kez biyolojik indikatör kullanılır. Otoklav cihazının tamirinden sonra biyolojik indikatör cihaza yerleştirilir ve sonuç değerlendirilir. Biyolojik indikatör etiketi MSÜ biyolojik indikatör takip formuna (fr:88) yapıştırılarak dosyalanır. indikatör kullanımı talimatında belirtilmiştir.

2 - Kimyasal indikatör işlem sonu değerlendirildikten sonra sterilizasyon takip formuna (fr:67) yapıştırılır.

3-Steril edilmiş aletler cihazın steril alanda bulunan kapağı açılır ve aletlerin soğuması beklenir. Aletler soğuduktan sonra aletler tekrar sayılarak steril olup olmadığı değerlendirilir ve aletler kapalı plastik kutulara yerleştirilir. Kimyasal indikatör işlem sonu değerlendirildikten sonra sterilizasyon takip formuna (fr:67) yapıştırılır.

4- Steril edilmiş aletlerde herhangi bir anormallik(ıslaklık, yırtılma ve indikatör sonucu) görüldüğü an aletler tekrar steril edilir.

Steril depoda kapalı kutularda bir gece bekletilir.

5-Her sterilizasyon sonunda kullanılan indikatörlerin kontrolleri sterilizasyon hemşiresi tarafından yapılır ve kayıtları tutulur.

6- Sterilizasyonundan şüphe edilen aletlerin ve delinmiş yırtılmış paketlerin sterilizasyonu tekrarlanır

7- Steril edilen aletler sayılır ve imza karşılığı Kirli Alet Teslim Alma ve Teslim Verme Defteri doldurularak(D:05/14) sabah saat 08:10 da sterilizasyon personeli tarafından temiz dağıtım arabasıyla polikliniklere dağıtımı yapılır.

1-	Polipropilen tyveck poşet ile paketlenen malzemeler en fazla	1-yıl
2-	Sterilizasyon poşetleri ile paketlenen malzemeler en fazla	6-ay
3-	Çift kat tekstil ile paketlenen malzemeler en fazla	30-gün
4-	Çift kat wrap kâğıdı ile paketlenen malzemeler en fazla	30-gün

NEMLİ ISI

KURU ISI

- 121 °C de 15 dk - 150 °C de 150 dk,
- 125 °C de 10 dk - 160 °C de 120 dk,
- 134 °C de 3 dk - 170 °C de 60 dk 'dır.(biz 134 °C de 15 dk steril etmekteyiz).

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
STERİLİZASYON BÖLÜM SORUMLUSU	KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM



TALİMATLAR

STERİLİZASYON BİRİMİ İŞLEYİŞ TALİMATI

Yayın Tarihi	16/06/2011
Dokümantasyon No	KYB-T-02
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	4/4
Talimat No	118

KURU ISI İLE STERİLİZASYON

1. Kullanılmış olan aletler bir fırça yardımıyla bol su ile tamamen temizlenir ve durulanır.
2. Yıkanan aletler dezenfektan solüsyonuna atılır ve 20 dk bekletilir.
3. Daha sonra dezenfektan solüsyonundan aletler alınır ve bol su ile durulanır.
4. Aletler kurulanır ve metal tepsiye yerleştirilir.
5. Etüv cihazına konarak 180 C de 1 saat bekletilerek steril olması sağlanır.
6. Etüvden çıkan tepsinin ağzı tam kapatılır ve steril alet bölümüne alınır.
7. Etüv cihazında steril edilen aletler acil durumlarda kaşıklar, spatüller, spançlardır.
8. Bu aletler gün içinde ihtiyaç saatine göre ayarlanır ve imza karşılığı teslim edilir.
9. Steril olan aletler saat 08:00 de sterilizasyon personeli tarafından temiz taşıma arabası ile poliklinik personeline imza karşılığı teslim edilir.

KİRLİ ALETLER

1- Sterilizasyon birimine gelen kirli aletler enzimatik solüsyon içinde bekletilir ve 10-15 dakikada sayılır. Yıkama yerinde aletleri sayan personel sözlü olarak dezenfeksiyon bölümünde bulunan kişiye alet sayısını söyler ve poliklinikteki gelen sayı ile karşılaştırılır ve alet teslim alma defterine yazılır.

2-Kirli alet yıkama bölümüne alınır ve aletler yıkanır.(ön sudan geçirme ve fırçalama)

3-Aletler kritik durumlarına göre ayrıştırılır .

4-Kritik aletler, yarı kritik aletler ve kritik olmayan aletler diye üçe ayrılır

5-Kirli aletler yıkama cihazındaki sepetlere yerleştirilir. Sepetlere alet yerleştirilirken aletlerin uygun sayıda ve düzende olmasına dikkat edilir(davyeler ağzı açık ve çok sayıda alet yerleştirmemek gibi).

CİHAZLARIN GÜNLÜK BAKIMI

Cihazların günlük temizlik ve bakımları ilgili personel tarafından yapılır.

Tekstil malzemesi cerrahi set örtüleri, kurulama ve yeşil bezler haftada bir gün steril edilir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
STERİLİZASYON BÖLÜM SORUMLUSU	KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM