



## TALİMATLAR

### TIBBİ EL ALETLERİNİN STERİLİZASYONU TALİMATI

Yayın Tarihi	05/05/2009
Dokümantasyon No	KYB-T-02
Revizyon Tarihi	05/05/2010
Revizyon No	02
Sayfa No	1/1
Talimat No	66

1-Polikliniklerde yapılan tüm tıbbi işlemlerde kullanılan el aletleri, hekim tarafından kullanıldıktan sonra kirli alet kutusuna atılır.

2-Tüm polikliniklerde kullanılan kirli veya sterilliği bozulmuş aletler , klinik sorumlu hemşiresinin kontrolünde temizlik personeli tarafından sayılı olarak toplanır,sterilizasyon personeline belirlenen saatlerde teslim edilir.

3- Kirli odasında çalışan sorumlu personel tarafından Kirli Alet Teslim Alma ve Teslim Verme Defterine (D:05/14) kayıt yapıp imza karşılığı aletler teslim alınır

4-Kirli aletler üzerindeki büyük materyallerden arındırmak için ön yıkama yapılır.

5-Kirli odasında çalışan sorumlu personel tarafından alet yıkama makinesine yerleştirilir, uygun program seçilerek yıkama işlemi yapılır.

6-Makinede yıkanmış ve dezenfekte edilmiş aletler, kuru şekilde makinenin kapağı açılarak alınır.

7-Her alete uygun paketler oluşturularak sterilizasyona hazır hale getirilir.

8-Her çevirim için, paketlerin içine kimyasal indikatör yerleştirilir.

9-Tromer ve bohçalama yapılan aletlerin içerisine indikatör koyulur.

10- Aletlerin özelliklerine göre ya otoklavda (buharlı) ya da etüvde (kuru) hava ile steril edilirler.

#### NEMLİ ISI KURU ISI

- 121 °C de 15dk - 150°C de 150dk,
- 125 °C de 10 dk - 160°C de 120 dk,
- 134°C de 3 dk - 170°C de 60 dk 'dır.

11-Her sterilizasyon sonunda kullanılan indikatörlerin kontrolleri sterilizasyon hemşiresi tarafından yapılır ve kayıtları tutulur.

12- Sterilizasyonundan şüphe edilen aletlerin ve delinmiş yırtılmış paketlerin sterilizasyonu tekrarlanır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ	KALİTE YÖNETİM BİRİMİ DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM